

Instrukcja - Wykonywanie „pionów” przy użyciu zagęstnika TX

1. Przygotowanie Żywicy gruntującej – kleju do pionów
Jedną objętościową część Żywicy (A+B) wymieszać z dwiema częściami objętościowymi zagęstnika TX. Czyli proporcja 1:2 (np. 1,25kg żywicy (A+B) + 2,5 litra zagęstnika). Zagęstnik dodawać powoli, mieszając do uzyskania konsystencji stabilnej, gęstej pasty. Po wymieszaniu pastę nakładać na powierzchnie pionową za pomocą pędzla, wałka.
2. Przygotowanie kruszywa z żywicą. Do okrągłego pojemnika wsypać 25 kg kruszywa i dodać żywicę do kamienia w ilości 1,25 kg (A+B). Wymieszać dokładnie ze sobą. Następnie dodać 2,5 litra zagęstnika TX i ponownie wymieszać. Czyli podobnie jak powyżej zasada proporcji 1:2 w stosunku do ilości zastosowanej żywicy (1,25 żywicy + 2,5 litra zagęstnika TX). Ważne: przy wyciąganiu mieszadła z kruszywa powinna powstać charakterystyczny otwór – kruszywo nie powinno się obsypywać.
3. Kruszywo z żywicą i zagęstnikiem TX nakładać pacą na uprzednio zagruntowaną powierzchnię. Zasada mokre na mokre. Wyrównać i pozostawić do wyschnięcia.

Opakowania: Zagęstnik TX – 5 l

(opakowanie zagęstnika wystarczy wykonanie 2m² powierzchni pionowej)